

Anleitung Akku.ONE (v.1.0)



Alle Regler vor dem Ein- & Ausschalten auf [0] drehen!

Achten Sie auf einen sicheren Stand des Stativs!

Vermeiden Sie Stolperfallen durch Kabel & Stativ!

Technik & Anschlüsse dürfen nicht nass werden!

Das Akku.ONE Set enthält:

- 1x Akku.ONE Lautsprecherbox (mit Tasche)
- 1x Lautsprecher-Stativ (mit Sicherungsstift)
- 1x Netzteil (13.2 Volt)
- 1x Aux-Kabel, 3m
- 1x diese Anleitung

Optional [Mikrofon]:

- 1x Hand-Mikrofon (mit Transportbox)
- 1x Mikrofon-Kabel, 10m



Batterie/Akku

Nur Original-Netzteil zum Laden der Batterie verwenden! Während des Ladens leuchtet die Lade-LED [ROT]. Ist der Akku voll geladen, leuchtet sie [GRÜN].

Das [BATTERY CAPACITY DISPLAY] zeigt den Ladezustand während des Betriebs an. **Tiefenentladung unbedingt vermeiden, um den Akku nicht zu beschädigen. Bei 25% Ladung sollte geladen werden!**

Der USB-Anschluß ist geeignet um Zusprieler (Handy/Tablet) zu laden, das belastet den Akku natürlich zusätzlich. Auch der Bluetooth-Betrieb kostet Strom.

Bluetooth

Bluetooth mit Taste [ON/OFF] aktivieren. Blaue LED blinkt schnell. Bluetooth am Zusprieler (Tablet/Handy) aktivieren (falls es bereits aktiv war: 1x Aus- und wieder Einschalten) und nach Geräten suchen/scannen. Mit Gerät BLUETOOTH verbinden/koppeln. Blaue LED leuchtet nun konstant. Musik am Zusprieler (Tablet/Handy) starten. Regler [LINE/BT VOL] regelt die Lautstärke der Musik.

Tipp: Flugmodus/Offlinemodus am Handy aktivieren, um Störgeräusche zu minimieren (ggf. Aux-Kabel statt Bluetooth verwenden) und Unterbrechungen der Musik zu vermeiden! Bluetooth ggf. wieder aktivieren und neu koppeln.

Aux-Kabel

Den dicken Winkelstecker des Aux-Kabels bei [LINE IN] einstecken. Den kleinen Mini-Klinke-Stecker in die Kopfhörerbuchse des Zuspierers (Laptop/Tablet/Handy) stecken (ggf. Handyhülle entfernen). Musik starten und Lautstärke* am Zusprieler komplett aufdrehen. Der Regler [LINE/BT VOL] regelt die Lautstärke.

Tipp: Flugmodus/Offlinemodus am Handy aktivieren, um Störgeräusche und Unterbrechungen der Musik zu vermeiden!

* Android-Geräte (und andere) neigen dazu, die Lautstärke nach Einstecken des Kabels (oder nach Stopp der Musik) runter zu regeln. Es hält das Kabel für einen Kopfhörer und will Deine Ohren schützen. Das ist nett gemeint, für Lautsprecher aber ungeeignet. Deshalb: **(1.) Aux-Kabel einstecken, (2.) Musik starten, (3.) Lautstärke am Zusprieler VOLL aufdrehen (nur dann kommt der korrekte Pegel zur Box), (4.) gewünschte Lautstärke an der Box einstellen [LINE/BT VOL].**

Mikrofon

Der Regler [MIC VOL] regelt die Lautstärke des Mikrofons. Den Regler vor dem Ein- und Ausstecken des Mikrofon-Kabels unbedingt auf [0] runter drehen, um Box und Ohren zu schützen!

Tips: Mikrofonkorb nicht zuhalten und nicht in Richtung Box halten. Box möglichst vor (oder neben) dem Sprecher aufstellen (nicht hinter dem Sprecher!), um Rückkopplungen und lautes Pfeifen zu vermeiden. Mikrofon nur bei Gebrauch einschalten.