

Anleitung Box.ONE (v.1.0)



**Alle Regler vor dem Ein- & Ausschalten auf [MIN] drehen!
Equalizer [HIGH] & [LOW] auf Mittelstellung (12 Uhr)!**

**Achten Sie auf einen sicheren Stand des Stativs!
Vermeiden Sie Stolperfallen durch Kabel & Stativ!
Technik & Anschlüsse dürfen nicht nass werden!**

Das Box.ONE Set enthält:

- 1x Box.ONE Lautsprecherbox (mit Tasche)
- 1x Lautsprecher-Stativ (mit Sicherungsstift)
- 1x Netzkabel, 10m
- 1x Aux-Kabel, 3m
- 1x diese Anleitung

Optional [Mikrofon]:

- 1x Hand-Mikrofon (mit Transportbox)
- 1x Mikrofon-Kabel, 10m



Master-Sektion

Lautstärke: Der Regler [MASTER LEVEL] regelt die **Gesamtlautstärke** der Box.

Equalizer: Die roten Regler [HIGH] und [LOW] regeln den Klang der gesamten Box. Bitte nur sparsam zur Korrektur einsetzen, um die Box an den Raum anzupassen, z.B. zu scharfe Höhen dämpfen oder den Bass etwas absenken, falls es wummert. Die Normalstellung ist mittig (12 Uhr). **Die rote Clip-LED sollte nicht blinken!**

Bluetooth

Taste [MODE] drücken. Display zeigt: *Bluetooth Unconnected*. Bluetooth am Zuspielder (Tablet/Handy) aktivieren (falls es bereits aktiv war: 1x Aus- und wieder Einschalten) und nach Geräten suchen/scannen. Mit Gerät OMNITRONIC verbinden/koppeln. Display zeigt dann: *Bluetooth Connected*. Musik am Zuspielder (Tablet/Handy) starten. Display zeigt: *Bluetooth Playing*. Regler [LINE/MP3 LEVEL] regelt die Lautstärke. Den Schalter darunter auf Stellung [MP3]. Der Regler [MASTER LEVEL] regelt die Gesamtlautstärke.

Tip: Flugmodus/Offlinemodus am Handy aktivieren, um Störgeräusche und Unterbrechungen der Musik zu vermeiden! Bluetooth ggf. wieder aktivieren und neu koppeln.

USB-Stick/SD-Card*

Stick/Karte einstecken und den Player verwenden (das Menu ist selbsterklärend). Der Regler [LINE/MP3 LEVEL] regelt die Lautstärke. Den Schalter darunter auf Stellung [MP3]. Der Regler [MASTER LEVEL] regelt die Gesamtlautstärke. Die Taste [MODE] wechselt zwischen Bluetooth und USB-Stick/SD-Karte. Vor dem Auswerfen des Datenträgers die [STOP] Taste drücken. Die SD-Karte zum Auswerfen leicht eindrücken.

* Unterstützte Datei-Formate: WAV und MP3. Dateisystem: FAT32. SDHC-Karten werden unterstützt.

Aux-Kabel

Die beiden Cinch-Stecker des Aux-Kabels bei [LINE INPUT] einstecken. Den Mini-Klinke-Stecker in die Kopfhörerbuchse des Zuspielders (Laptop/Tablet/Handy) stecken (ggf. Handyhülle entfernen). Musik starten und Lautstärke* am Zuspielder komplett aufdrehen. Der Regler [LINE/MP3 LEVEL] regelt die Lautstärke. Den Schalter darunter auf Stellung [LINE]. Der Regler [MASTER LEVEL] regelt die Gesamtlautstärke.

Tip: Flugmodus/Offlinemodus am Handy aktivieren, um Störgeräusche und Unterbrechungen der Musik zu vermeiden!

* Android-Geräte (und andere) neigen dazu, die Lautstärke nach Einstecken des Kabels (oder nach Stopp der Musik) runter zu regeln. Es hält das Kabel für einen Kopfhörer und will Deine Ohren schützen. Das ist nett gemeint, für Lautsprecher aber ungeeignet. Deshalb: **(1.) Aux-Kabel einstecken, (2.) Musik starten, (3.) Lautstärke am Zuspielder VOLL aufdrehen (nur dann kommt der korrekte Pegel zur Box), (4.) gewünschte Lautstärke an der Box einstellen [LINE/MP3-LEVEL und MASTER-LEVEL].**

Mikrofon

Die beiden Regler [MIC LEVEL] regeln die Lautstärke der jeweiligen Mikrofone. Regler [MASTER LEVEL] regelt die Gesamtlautstärke. Die Regler vor dem Ein- und Ausstecken der Kabel unbedingt auf [MIN] runter drehen, um Box und Ohren zu schützen!

Tips: Mikrofonkorb nicht zuhalten und nicht in Richtung Box halten. Box möglichst vor (oder neben) dem Sprecher aufstellen (nicht hinter dem Sprecher!), um Rückkopplungen und lautes Pfeifen zu vermeiden. Mikrofon nur bei Gebrauch einschalten.