

Anleitung Led.ONE (v.1.0)



Achten Sie auf einen sicheren Stand des Stativs!
Vermeiden Sie Stolperfallen durch Kabel & Stativ!
Die Technik & Anschlüsse dürfen nicht nass werden!

Das Led.ONE Set enthält:

- 1x Led.ONE Lichtset (mit Transporttasche)
- 1x Stativ (mit Sicherungsstift und Tasche)
- 1x Netzkabel 6m
- 1x diese Anleitung

Optional [Laser]:

- 1x Notaus-Knopf mit Schlüssel
- 1x Transporttasche

Optional [Nebler]:

- 1x Nebelmaschine mit Steuerung & Netzkabel



Betrieb

Das Display sollte wie abgebildet [500 1] anzeigen, damit die Lichter dem Takt der Musik folgen. Alternative Programme sind [5002] und [5003].

Sollte das Display etwas Anderes anzeigen, drücken Sie [MODE] bis auf dem Display [500] erscheint. Dann [ENTER] und mit den [UP] oder [DOWN] Tasten zu [5001] wechseln. Dann [ENTER] und mit den [UP] oder [DOWN] Tasten zwischen [500 1], [5002] oder [5003] wählen.



Um die **Empfindlichkeit** der Musiksteuerung zu regeln, benutzen Sie einfach den Regler [Microphone Sens.]. Blinken die Lichter zu wild: Regler nach links drehen. Blinken die Lichter nicht oder zu selten: Regler nach rechts drehen. Alternativ kann auch der Abstand der Lichtenlage zur Musik verändert werden.



Laser-Option

Da Laser nicht ungefährlich sind, müssen sie jederzeit schnell ausgeschaltet werden können. **Laser stets waagrecht ausrichten und so hoch wie möglich anbringen, damit niemand direkt hineinschauen kann!**

Zur Verwendung muss der Not-Aus-Schalter angeschlossen und der Schlüssel auf Stellung [ON] stehen. **Der rote Not-Aus-Knopf wird einfach runter gedrückt um den Laser auszuschalten.** Um ihn wieder in den Betriebszustand zu versetzen, wird er vorsichtig nach rechts (Uhrzeigersinn) gedreht, bis er wieder hoch springt. Nicht nach links drehen, sonst schraubt man ihn ab!